

Mogelijke bevestigingsvarianten traphekken

Traphekken (muurregel/muurslof) aan (bouw)muren MONTAGE

Muurtype	Schroeven/bevestiging d.m.v.:
Metal Stud (MS-wand) altijd voorzien van achterhout	2 stuks spaanplaatschroef 5 x 80 mm
Hout Skelet Bouw (HSB) wand altijd voorzien van achterhout	2 stuks spaanplaatschroef 5 x 80 mm
HSB of MS waar geen achterhout aanwezig is	Powertack lijm + 2x gipsplug en 5 x 80 mm
Schuine kap aansluiting/ knieschot	4 stuks 4x40 mm
Ytong en Gibo	Powertacklijm en 3 stuks schroeven door muur met 6 x 120 mm
Kalkzandsteen en beton	2 x plug + spaanplaatschroef 5 x 80 mm

