

Gefeliciteerd met je nieuwe woning! In dit document geven we je advies over het onderhoud van jouw nieuwe trap. Maak een keuze uit één van de onderstaande combinaties van hout en behandeling voor een passend onderhoudsadvies.

1. Hardhouten trappen en/of trap treden die zijn voorzien van een olie afwerking

De trap in jouw nieuwe woning is behandeld met een olie van Woca (Woca Diamond Oil). Voor het onderhoud van deze geoliede onderdelen heb je bij aankoop een flacon onderhoudszeep gekregen.



WOCA Natuurzeep in Spray is ideaal voor het reinigen en onderhouden van geoliede, en met zeep behandelde oppervlakken. WOCA Natuurzeep is een speciaal vervaardigde kwaliteitszeep, die dankzij zijn voedende eigenschappen de poriën in het hout dicht, het hout beschermt tegen vuil en

indringing van vloeistoffen. WOCA Natuurzeep 'Naturel' wordt gebruikt voor naturel en gekleurd geoliede oppervlakken, 'Wit' voor wit geoliede oppervlakken. Deze gebruiksklare spray maakt het onderhoud van meubilair, tafelbladen, deuren, panelen, trappen en vloeren heel eenvoudig.

Resultaat

Een schoonmaakbeurt met Natuurzeep verwijdert het vuil van het hout en voorziet het oppervlak tegelijkertijd van een beschermende laag. Daarom is Natuurzeep zowel reinigend als verzorgend.

Gebruiksaanwijzing

Flacon krachtig schudden voor gebruik. De zeep op het oppervlak sproeien en even in laten trekken. Afnemen met een droge, pluisvrije doek, geen microvezel gebruiken. Oppervlak laten drogen.

Nabehandeling

Niet nodig.

Reiniging en onderhoud

Bij elke schoonmaakbeurt wordt de oude zeeplaag tegelijkertijd met het vuil verwijderd en vervangen door een nieuwe, beschermende zeep laag.

Let op! Twijfel je over de behandeling van jouw trap, neem dan altijd van tevoren contact met ons op om misverstanden te voorkomen.

Verkrijgbaar in:

Wit

Alleen te gebruiken bij WHITE WASH olie afwerking

Naturel

te gebruiken bij alle OVERIGE OLIE KLEUREN

2. Trappen en/of trap treden die zijn voorzien van een witte grondlaag

De trap treden zijn behandeld met een water gedragen grondverf (Anker Stuy Ankocryl basisverf). Deze water gedragen grondverf is een basis en is verder af te werken met een slijtvaste eindlaag. Hiervoor adviseren wij een water gedragen lak in de door jou gewenste kleur.

Stappen voor het aflakken:

- 1) De ondergrond moet vrij van vuil, vet en stof zijn.
- 2) De ondergrond licht opschuren met een fijne korrel.
- 3) De trap lakken met de PU lak.
- 4) Na het drogen van de lak. De trap nogmaals licht opschuren en aflakken met de PU lak.

3. Hardhouten trappen en/of trap treden die zijn voorzien van een lak grondlaag

De trap treden zijn behandeld met een water gedragen grondlak (Anker Stuy Aqua PU projectlak). Deze water gedragen PU lak is een basis en is verder af te werken met een slijtvaste eindlaag. Hiervoor adviseren wij een water gedragen PU lak.

Stappen voor het aflakken:

- 1) De ondergrond moet vrij van vuil, vet en stof zijn.
- 2) De ondergrond licht opschuren met een fijne korrel.
- 3) De trap lakken met de PU lak.
- 4) Na het drogen van de lak. De trap nogmaals licht opschuren en aflakken met de PU lak.